

**CHIAPPA®**  
f i r e a r m s

## **BOND MODEL 007**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**CHIAPPA®**  
f i r e a r m s

CHIAPPA FIREARMS SRL  
VIA MILANO, 2  
25020 AZZANO MELLA (BS)  
INGO@CHIAPPAFIREARMS.COM

CHIAPPA BRANDS

CHIAPPA

Kimar®

FAS

ACP

Charles Daly®  
The Shooting Sports Specialist™

ARES  
DISTRIBUTION

GP

**Важно!** Изделие, которые вы приобрели, не является огнестрельным оружием, тем не менее его компоненты так же опасны. В связи с этим просим вас внимательно прочитать данную инструкцию и следовать указаниям во избежание опасных случаев.

Пистолет имеет ударно-спусковой механизм одинарного действия. Магазины вмещают 8 патронов. Пистолет функционирует только с патронами «НПТ» кал. 22NC BROWN (коричневый).

Патроны «НПТ» кал. 22NC других цветов (желтый, зеленый, красный, черный и др.), не предназначены для использования с данным пистолетом!

**Используйте только патроны «НПТ» кал. 22NC BROWN (коричневый)!**

**Заряжание:** Поставьте пистолет на предохранитель, повернув рычаг предохранителя по часовой стрелке, нажмите на кнопку для извлечения магазина. В комплект входит ускоритель заряжания (металлический штифт). Вставьте ускоритель в отверстие в подавателе магазина, оттяните подаватель вниз. Удерживая подаватель в нижнем положении, поочередно установите патроны «НПТ» кал. 22NC в магазин. По окончании заряжания магазина извлеките ускоритель. Допускается установка патронов без ускорителя. Установите магазин в пистолет.

**Взведение:** Потяните затвор назад и отпустите его. Теперь пистолет готов к стрельбе.

**Стрельба:** Поверните рычаг предохранителя в горизонтальное положение и потяните спусковой крючок. После каждого выстрела пустая гильза будет автоматически выбрасываться и, двигая затвор, курок будет взводиться и новый патрон будет досылаться в патронник. Таким образом, пистолет снова будет готов к стрельбе.

Во время стрельбы будьте чрезвычайно внимательны, что рядом с вами никого нет. Не рекомендуется стрелять при пустом патроннике, так как таким образом может сломаться ударник и может быть испорчен патронник.

**Разборка:** Поставьте пистолет на предохранитель, повернув рычаг предохранителя по часовой стрелке, нажмите на кнопку и извлеките магазин. Опустите предохранительную скобу и потяните затвор назад, слегка приподнимая его вверх и затем давая ему двигаться вперед. Для сборки пистолета повторите описанные действия в обратном порядке.

**Уход:** Перед чисткой убедитесь, что пистолет не заряжен. Совет по эксплуатации – всегда чистите и смазывайте маслом ваш пистолет после использования во избежание нарушения его работы в дальнейшем. Если из пистолета долгое время не стреляли, то рекомендуется перед стрельбой смазывать маслом и снова почистить.

**Внимание:** Держите пистолет вдали от детей. Данная модель пистолета специально снабжена предохранительным приспособлением, не позволяющим его переделать никаким образом. В любом случае не следует пытаться внести какие-либо изменения конструкцию пистолета.

Производитель не несет ответственности за неправильное использование изделия и не выплачивает какие-либо компенсации за ущерб, вызванный неправильным обращением. Только владелец несет ответственность за любой ущерб или повреждения, вызванные неправильным обращением.

**Гарантийный талон**  
Тип изделия: Пистолет сигнальный  
Модель: \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_  
Калибр: \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Название и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.  
Внешний вид пистолета проверен. Претензий не имею.

\_\_\_\_\_ подпись с расшифровкой покупателя.

- Гарантийный период начинается с даты продажи и длится три месяца на возможные дефекты материала и отделку.
  - Включая все компоненты, установленные производителем, на продукт полностью распространяется гарантия нашей фирмы.
  - В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 45 дней. Данный период начинается в день предоставления продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибьютеру, Агенту, Представителю, Импортеру или производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел.
  - Работа по ремонту изделия не взимается. Оплата за замененный ЗИП также не производится, при условии, что изделие было отремонтировано в течение гарантийного периода.
- Условия гарантии:
- Подпись покупателя в гарантийном талоне.
  - Заполненный Продавцом гарантийный талон.

**Предупреждение:** Продавец и Производитель не несут ответственность за дефекты, возникающие в связи с неправильным использованием изделия или использованием патронов, не рекомендованных в данной инструкции.

**ИМПОРТЕР: ИЖЕВСКИЙ АРСЕНАЛ**  
426039 РФ г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, 298.  
тел. (3412) 904-531  
www.izharsenal.ru

## Перечень деталей

|    |                        |    |                                    |
|----|------------------------|----|------------------------------------|
| 1  | Экстрактор             | 18 | Тяга спускового крючка             |
| 2  | Пружина ударника       | 19 | Серьга                             |
| 3  | Ударник                | 20 | Ось спускового крючка 1,5x8        |
| 4  | Предохранитель         | 21 | Ось 3x17                           |
| 5  | Пружина предохранителя | 22 | Кнопка защелки магазина            |
| 6  | Шарик 3мм              | 23 | Предохранительная скоба            |
| 7  | Ось экстрактора        | 24 | Накладка рукоятки левая            |
| 8  | Пружина экстрактора    | 25 | Накладка рукоятки правая           |
| 9  | Затвор                 | 26 | Возвратная пружина                 |
| 10 | Магазин                | 27 | Пружина тяги спускового крючка     |
| 11 | Пружина курка          | 28 | Пружина предохранительной скобы    |
| 12 | Курок                  | 29 | Винт накладки 4,2x13T              |
| 13 | Пружина шептала        | 30 | Пружина кнопки защелки магазина    |
| 14 | Шептало                | 31 | Ось предохранительной скобы 2,5x14 |
| 15 | Задняя часть рамки     | 32 | Рамка                              |
| 16 | Спусковой крючок       | 33 | Штифт ударника                     |
| 17 | Штифт 4x16             |    |                                    |

