



Руководство по эксплуатации револьвера сигнального **ЛОМ-S**



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.MЖ03.A03834

Срок действия с 18.07.2014 по

№ 1071578

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МЖ03.Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему общества с ограниченной ответственностью «Удмуртский центр сертификации», 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новая, 32. Телефон (3412) 59-39-43, факс (3412) 59-38-76, адрес электронной почты udmccs@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ Революция сигнальные модели LOM-S калибра 5,6/16,

код ОК 005 (ОКП)

71 8140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2010 (р. 4),

код ТН ВЭД России:

9303 90 000 0

"Криминалистические требования МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Atak arms Ltd ("ATAK Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti"). Адрес: Сан. Орт. А. Блок 107СК № 70 34775 Юкери Дудулу, Стамбул, Турция.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Серебряная пушка»

ОКПО 86148232. Адрес: ул. Кировоградская, 34, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450001.

Телефон (347) 275-1805, факс (347) 223-6994, ИНН: 0278149596.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 3882 от 23.06.2014 Государственного испытательного центра по испытанию гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ26, протокола испытаний № 2282 от 18.07.2014 на соответствие криминалистическим требованиям МВД РФ Государственного испытательного центра по испытанию гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 7.



Руководитель органа

(инициалы, фамилия)

С.В. Агаптов

инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ВНИМАНИЕ!

Статья 3 Федерального закона «Об Оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 года (далее «закон») относит **сигнальное оружие** к гражданскому оружию. Следовательно, в соответствии со статьей 6 закона **запрещено «ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий»**. Не следует использовать сигнальное оружие иначе как для подачи сигнала. Любое противоправное действие с использованием сигнального оружия будет рассматриваться Административным Кодексом и Уголовным Кодексом РФ противоправное действие с применением оружия. Статья 1 закона определяет сигнальное оружие как **«оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов»**. Любые попытки использования в сигнальном оружии патронов с любым метаемым снаряжением, равно как внесение в сигнальное оружие конструктивно необратимых изменений, позволяющих использовать патроны с метаемым снаряжением, являются нарушением законодательства РФ.

Помните, что стрельба из сигнального оружия в общественных местах и иных местах в присутствии третьих лиц, равно как и демонстрация сигнального оружия может быть квалифицировано сотрудниками силовых ведомств РФ как совершение противоправных действий.

В соответствии со статьей 13 «Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, **сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним**, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия, **приобретаются без лицензии и не регистрируются**».

Согласно ст. 50 Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 года № 814 **Учету в органах внутренних дел подлежат оружие и патроны**, имеющиеся у юридических и физических лиц, независимо от их вида, типа, модели и источников поступления, **за исключением оружия и патронов**, имеющихся в государственных военизированных организациях, а также оружия, **регистрация которого не предусмотрена**, и патронов, приобретенных гражданами Российской Федерации к оружию, имеющемуся у них на законных основаниях на праве личной собственности.

В соответствии со ст. 75 пункт «д» **«Без разрешений органов внутренних дел осуществляется транспортирование оружия и патронов... не подлежащих регистрации в органах внутренних дел».**

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед первым использованием револьвера сигнального Lom-S внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Не смотря на простоту конструкции и отсутствие какого-либо метаемого снаряжения, сигнальное оружие может представлять опасность для здоровья при легкомысленном обращении с ним.

Стрелять (подавать звуковой сигнал) из Lom-S следует только с полностью вытянутой вперед или вверх руки.

Запрещается производить стрельбу из сигнального оружия в замкнутых помещениях, вблизи легковоспламеняющихся веществ, в случае присутствия в воздухе паров горючих веществ, при запахе газа.

Запрещается производить стрельбу из сигнального оружия в общественных местах. Запрещается модернизировать каким-либо образом сигнальное оружие и сигнальные патроны к нему.

Запрещается передавать Револьвер Сигнальный Lom-S и сигнальные патроны к нему лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Револьвер Сигнальный Lom-S конструктивно представляет собой девяти зарядный револьвер с ударно-спусковым механизмом (УСМ) двойного действия. Барабан, рамка и имитатор ствола Lom-S изготовлены из цинково-алюминиевого сплава ZAMAK и имеют предел прочности, необходимый лишь для использования револьвера в качестве сигнального оружия с использованием монтажных патронов 5,6x15, 5,6x16 и 5,6x17 (в зависимости от исполнения).

Револьвер Сигнальный Lom-S не подлежит регистрации в органах Внутренних Дел Российской Федерации.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Калибр	5,6x16
Вместимость барабана	9
Масса без патронов не более	0,75 кг
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина	190
Высота	139
Ширина	36

Револьвер Сигнальный Lom-S может эксплуатироваться при любых погодных условиях и температуре окружающей среды от -30С до +50С. Хранение Револьвера Сигнального Lom-S допускается в закрытых сухих помещениях при температуре от +10С до +30С.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Револьвер Сигнальный Lom-S (рис.1) состоит из следующих основных сборочных единиц, деталей и комплектующих:

- 1 – рамка;
- 2 – имитатор ствола;
- 3 – барабан;
- 4 – курок;
- 5 – спусковой крючок;
- 6 – защелка барабана;
- 7 – пластиковые или деревянные накладки рукоятки
- 8 – винт накладок рукоятки

Барабан (3) фиксируется в рамке револьвера при помощи защелки (6).

Ударно-спусковой механизм (УСМ) с курком (6) двойного действия, т.е. позволяет вести стрельбу с предварительно взведенного курка (5), так и путём нажатия на спусковой крючок при спущенном курке (самовзвод).

Ударно-спусковой механизм (УСМ) находится внутри рамки револьвера. Курок выполнен отдельно от бойка.



Рисунок 1

4.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности в обращении с Револьвером Сигнальным Lom-S необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- всегда считать револьвер заряженным и готовым к выстрелу;
- хранить сигнальный револьвер и сигнальные патроны отдельно;
- заряжать револьвер только при необходимости использования;
- после использования револьвера необходимо обязательно разрядить оружие;
- после стрельбы сигнальными патронами необходимо вычистить камеры барабана и внутренние поверхности окна барабана ветошью, смоченной в нейтральном оружейном масле и затем вытереть насухо.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
10	Рамка	260	Кран барабана
50	Фиксатор барабана	280	Пружина бойка
60	Винт крепления крышки рамки	290	Передаточная пластина
80	Накладка рукоятки	350	Винт крепления защелки фиксатора барабана
120	Толкатель барабана	360	Боевая пружина в сборе
140	Замыкатель барабана	440	Пружина крана барабана
150	Стопор барабана	450	Курок в сборе
200	Пружина стопора барабана	460	Спусковой крючок
210	Пружина спускового крючка	480	Направляющая пружины толкателя барабана
250	Барабан	520	Боек
251	Ось барабана	530	Заглушка гнезда бойка
252	Пружина экстрактора	550	Винт крана барабана
253	Пружина оси барабана	560	Пружина стопора барабана
254	Винт оси барабана	570	Пружина защелки фиксатора барабана
255	Головка экстрактора	580	Винт крепления накладки рукоятки

6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С РЕВОЛЬВЕРОМ СИГНАЛЬНЫМ LOM-S

Заряжание револьвера.

Надавите на фиксатор барабана большим пальцем правой руки по направлению вперед и откиньте барабан револьвера в левую сторону. Держа барабан открытым, снарядите барабан сигнальными патронами, вкладывая их по одному в каждую камеру (рис. 3). После завершения заряжания верните барабан в исходное положение до характерного щелчка защелки фиксатора (рис. 4).



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5

После закрытия барабана до стрельбы левой рукой слегка поверните барабан вокруг своей оси, чтобы убедиться, что ось камеры совпадает с осью ствола и барабан жестко зафиксирован (рис. 5). Теперь револьвер готов к стрельбе.

Стрельба (подача сигнала)

Заряженный револьвер постоянно готов к стрельбе (рис. 6).

Для стрельбы самовзводом при спущенном курке плавно нажать на спусковой крючок до упора. Курок сначала взведется, а затем сорвется с взвода и нанесет удар по бойку. Боек передаст энергию курка капсюлю сигнального патрона. Произойдет выстрел.

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить и снова нажать на спусковой крючок. При повторном нажатии на спусковой крючок после каждого выстрела барабан будет поворачиваться синхронно движению курка на $1/9$, каждый раз устанавливая перед бойком камору с очередным патроном.



Рисунок 6

Для стрельбы с предварительным взводом курка необходимо оттянуть курок за спицу до упора назад, т.е. взвести его. При этом курок останется в крайнем заднем положении. Для выстрела плавно надавите на спусковой крючок, при этом курок сорвется с боевого взвода и передаст через боек свою энергию капсюлю сигнального патрона. Произойдет выстрел.

ВНИМАНИЕ: При стрельбе пальцы не должны касаться барабана.

Разряжание сигнального револьвера

После стрельбы необходимо разрядить револьвер. Для этого нужно большим пальцем правой руки нажать на фиксатор барабана (рис. 9) и в то же время пальцами левой руки вытолкнуть барабан из рамки влево (рис. 10).

Повернуть револьвер вертикально стволом вверх и нажать на шток экстрактора (рис. 7). При этом отстрелянные гильзы выпадут из камер барабана. Перед тем как вернуть барабан в исходное положение убедитесь, что все 9 камер барабана пусты (рис. 8).



Рисунок 7



Рисунок 8

Чистка и обслуживание револьвера

Чтобы открыть барабан необходимо большим пальцем правой руки нажать на фиксатор барабана (рис. 9) и в то же время пальцами левой руки вытолкнуть барабан из рамки влево (рис. 10).



Рисунок 9



Рисунок 10

Прочистить камеры барабана с помощью ершика или ветоши, смоченной в нейтральном масле. При сильном загрязнении нагар из камер барабана легче удалить щелочным маслом, после чего снова вычистить камеры нейтральным маслом и вытереть их насухо.

Также необходимо удалить следы нагара с внутренних поверхностей окна барабана.

Для безупречного функционирования револьвера необходимо нанести по 1-2 капли нейтрального масла на трущиеся пары револьвера: ось барабана при выдвинутом экстракторе, ось крана барабана.

Без необходимости не следует снимать крышку рамки. В случае необходимости провести полную разборку, обратитесь к квалифицированному мастеру в оружейную мастерскую.

Рекомендации по используемым боеприпасам:

- 1) В револьвере рекомендуется использовать боеприпасы **5,6X16** (22 NC Cal. / 5,6/16 ND) с минимальной энергией, артикулы #50396 (**коричневая головка**) #50395 (**серая головка**) производства **HILTI**. **Запрещено использование более мощных патронов (белая, зеленая, желтая, красная, черная окраска головки), а так же патронов 5,6/16 от других производителей, использование которых может стать причиной деформации гильзы при выстреле, что пагубно скажется на возможности легкой экстракции стреляных гильз из барабана, это также может стать причиной выхода револьвера из строя.**
- 2) В случае невозможности одновременной экстракции стреляных гильз из барабана из-за их деформации, следует извлечь гильзы по одной с помощью пластикового, алюминиевого или латунного шомпола диаметром до 4 мм и длиной свыше 60 мм (в комплект поставки не входит).

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Револьвер сигнальный Lom-S заводской номер

_____ продан “ _____ ” _____ 20 ____ г.

(наименование, адрес и штамп организации, продавшей револьвер)

П р о д а в е ц

Гарантия на револьвер сигнальный Lom-S составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный настрел не менее 1000 выстрелов при соблюдении правил эксплуатации и **обслуживания револьвера сигнального Lom-S. Гарантия распространяется только при использовании боеприпасов 5,6/16 (22 NC Cal. / 5,6/16 ND) с минимальной энергией, артикулы #50396 (коричневая головка) #50395 (серая головка) производства HILTI. Запрещено использование более мощных патронов(белая, зеленая, желтая, красная, черная окраска головки).**

WWW.RIOGUN.RU



Посетите наш сайт для того, чтобы:

- заказать дополнительные аксессуары для вашего оружия;
- узнать о новинках;
- получать новостную рассылку от «РосИмпортОружия».



РосИмпортОружие

www.riogun.ru

Тел.: (347) 275-18-05, 266-54-93

СДЕЛАНО В ТУРЦИИ