



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БУЛЬДОЗЕР

МАРКЕР ДЛЯ ИГРЫ В ПЕЙНТБОЛ

CAL. 50 (12,7MM) / CO2

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор револьвера БУЛЬДОЗЕР KURS.

Рекомендуем ознакомиться с этим руководством — здесь вы найдете полезные советы и важную информацию по эксплуатации.

Почему револьвер БУЛЬДОЗЕР KURS не требует

лицензии и регистрации? БУЛЬДОЗЕР является конструктивно сходным с оружием изделием (КСОИ) и предназначен для метания капсул с красящим составом. Он сертифицирован как пейнтбольный маркер для спортивных игр и тренировок. Скорость полёта капсулы не превышает установленного законодательством порога — 91 м/с. Поэтому в соответствии со статьёй 13 Федерального закона №150-ФЗ «Об оружии», БУЛЬДОЗЕР не является оружием и не подлежит лицензированию и регистрации в Росгвардии или МВД.

Где можно стрелять?

Стрельба допускается на частных территориях, в закрытых помещениях, специально оборудованных полигонах. Рекомендуем следовать здравой логике и выбирать места для стрельбы с уважением к спокойствию и безопасности окружающих. Стрельба в черте населённых пунктов при не соблюдении здравой логики и мер предосторожности может быть расценена как административное правонарушение в соответствии со статьёй 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Не демонстрируйте маркер в общественных местах — он внешне схож с огнестрельным оружием. Это может вызвать панику у окружающих и стать причиной вызова полиции. Такие действия могут быть квалифицированы как угрозы применения оружия, что, в зависимости от обстоятельств, может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Можно ли обороняться?

БУЛЬДОЗЕР не предназначен для самообороны и не сертифицирован как средство самозащиты. Производитель не рекомендует использовать устройство в этих целях. При этом, в соответствии с п.2 статьи 45 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. При необходимости самообороны важно не превышать допустимые пределы, установленные статьёй 37 УК РФ.

Можно ли стрелять НЕ пейнтбольными шарами?

Помимо пейнтбольных можно использовать тренировочные резиновые шарики KURS, доступные на маркетплейсах. Резиновые шарики и любые другие не увеличат ограниченную конструктивно скорость полета и энергию. Применение металлических или иных шаров может привести к повреждению изделия. Такие случаи не подпадают под гарантийное обслуживание.

Какая ответственность за внесение изменений в конструкцию?

Любые модификации, влияющие на конструкцию изделия (в том числе повышение скорости выстрела), приводят к утрате сертифицированного статуса конструктивно сходного с оружием изделия. Это может повлечь административную ответственность за нарушение порядка обращения ограниченных в обороте изделий в соответствии с Федеральным законом «Об оружии».

Как хранить и перевозить?

Поскольку изделие не является оружием, его хранение, ношение и транспортировка не регулируются законом «Об оружии». Рекомендуем хранить изделие в недоступном для детей месте и при транспортировке иметь при себе копию сертификата соответствия.

Сертификат в электронном виде можно скачать* по QR-коду или ссылке: bit.ly/441FgNT



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЫСТРЕЛОВ

Всегда обращайтесь с БУЛЬДОЗЕР KURS как с заряженным Следите за штифт-индикатором «б» (рис. на стр. 5), если вы видите красную отметку это означает, что пистолет снаряжен баллончиком CO₂. Даже если вы уверены, что он разряжен, соблюдайте меры предосторожности.

Перед любыми манипуляциями с БУЛЬДОЗЕР KURS (чистка, транспортировка, хранение) убедитесь, что он разряжен.

Используйте предохранитель: при его включении спусковой крючок должен быть заблокирован, предотвращая случайный выстрел.

Никогда не оставляйте заряженный БУЛЬДОЗЕР KURS без присмотра. Исключите доступ детей к револьверу.

• БЕЗОПАСНАЯ СТРЕЛЬБА

Не стреляйте в людей без защитного снаряжения. Убедитесь, что все участники игры носят соответствующую защиту для глаз и лица.

Соблюдайте минимальную дистанцию: не стреляйте в игроков ближе 6 метров, даже если они в защитном снаряжении.

Не направляйте маркер на людей (вне игровой зоны) или животных.

• РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ ГАЗА

При извлечении баллончика CO₂ всегда проверяйте, что револьвер разряжен (шарики извлечены из барабана) и предохранитель ВКЛЮЧЕН

Используйте только 12-граммовые баллончики CO₂. Не используйте другие газы, включая кислород, которые могут вызвать пожар или взрыв.

Не используйте поврежденные или просроченные баллончики CO₂



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Восполнить запасы рекомендованных шариков, купить дополнительный барабан и резиновые шарики KURS можно в магазине OZON по QR-коду или по ссылке bit.ly/oznteam



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА



А. Мушка

Б. Целик

В. Фиксатор баллончика CO2

Г. Кнопка предохранителя

Д. Рычаг барабана

Е. Барабан

2. СНАРЯЖЕНИЕ ШАРИКАМИ

Шаг 1. Переведите рычаг барабана «Д» в соответствии с направлением стрелки и извлеките барабан «Е».



Шаг 2. Заряжайте шарики по одному, в соответствии с направлением стрелки.



Шаг 3. Переведите рычаг барабана «Д» вперед и установите снаряженный барабан «Е», отпустите рычаг барабана и он автоматически вернется назад.



3. УСТАНОВКА БАЛЛОНЧИКА CO₂

Шаг 1.

Откройте фиксатор баллончика CO₂ против часовой стрелки.



Шаг 2. Вставьте баллончик CO₂ по направлению стрелки.



Шаг 3.

Затягивайте фиксатор баллончика по часовой стрелке, пока не увидите красную полоску на индикаторе (позиция «б»).

4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАЛЛОНЧИКА CO₂

Шаг 1. Медленно нажмите на штифт-индикатор в направлении стрелки, выпуская оставшийся CO₂ до тех пор, пока не исчезнет красная полоска и индикатор полностью не скроется в корпусе револьвера.



Шаг 2. Откройте фиксатор баллончика.



Шаг 3. Достаньте пустой баллончик CO₂.



Шаг 4. Заверните фиксатор баллончика.



5. БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 1

Предохранитель ВЫКЛЮЧЕН – кнопка сдвинута влево и видна красная полоска – СТРЕЛЬБА ВОЗМОЖНА




Рис. 2

Предохранитель ВКЛЮЧЕН – кнопка сдвинута вправо и красная полоска не видна – СТРЕЛЬБА НЕВОЗМОЖНА



6. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется чистить ствол сухим шомполом каждые 3 месяца или каждые 1000 выстрелов. Никогда не смазывайте внутреннюю поверхность ствола, так как это может отрицательно повлиять на точность стрельбы.

Прежде чем приступить к смазке или чистке пневматического пистолета, всегда проверяйте, извлечен ли баллончик CO₂ (не видна ли красная полоска на индикаторе).

Если в внутренний механизм револьвера попали вода, песок или другие посторонние вещества, прекратите его использование. Для полной очистки и технического обслуживания рекомендуется обратиться в мастерскую, занимающуюся ремонтом и обслуживанием пневматического оружия или страйкбольных приводов.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Шарики медленно летят / не вылетают из ствола
Решение	Установите новый 12-граммовый баллончик CO ₂
Проблема	Шарик застрял в стволе
Решение	Выбить/протолкнуть шарик с помощью подходящего прутка/шомпола.
Проблема	Барабан не закрывается
Решение	Шарики не должны выступать за пределы барабана. Вставьте шарики глубже в барабан.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Емкость барабана	6 шариков
Применяемые пули	шарики 12,7 мм
Источник газа	12-граммовый баллончик CO ₂
Масса (не снаряженная)	730 г
Длина	290 мм
Высота	175 мм
Толщина	43 мм
Длина ствола	138 мм
Скорость шарика	до 91 м/с

9. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** с даты покупки.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить **документ, подтверждающий покупку** — кассовый или товарный чек, электронный заказ, либо выписку из личного кабинета маркетплейса. При отсутствии документа, подтверждающего дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной на изделии или на упаковке.

К гарантийным случаям не относится револьвер:

- с признаками самостоятельного ремонта;
- имеющий механические повреждения, полученные в результате падения, удара, вмешательства в конструкцию или неправильной эксплуатации;
- при использовании не рекомендованных расходных материалов;
- при попадании жидкостей, агрессивных веществ или влаги внутрь устройства.

Если покупка была совершена в розничном магазине или через дистрибьютора, самым оперативным способом будет обратиться в магазин, где было приобретено изделие. Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация с продавцом, обратитесь к нам напрямую согласно «Порядку обращения по гарантии» (колонка справа), мы постараемся вам помочь.

Порядок обращения по гарантии

1. в **ТЕМЕ письма укажите «БУЛЬДОЗЕР».**

2. в **письме укажите:**

- имя;
- контактный телефон;
- где и когда изделие было приобретено;
- подробное описание возникшей проблемы (неисправность или необходимые детали).

ПРИЛОЖИТЕ к письму:

- фото документа, подтверждающего покупку (кассовый или товарный чек, электронный заказ, либо выписку из личного кабинета маркетплейса) или фото с датой изготовления (указана на изделии или на упаковке);
- фото требуемой детали;
- фото самой неисправности / поломки.

3. Отправьте письмо на почту teh@riogun.ru

ООО «Серебряная Пуля»

Техническая поддержка и сервис

E-mail: teh@riogun.ru

Телефон: 8 800 500-65-60

График работы: Пн–Чт с 11:00 до 18:00 (МСК)



KURSRUS.RU



8 (800) 500 65 60



ЗАВОД KURS

