



**«ПАТРОН СИГНАЛЬНЫЙ  
РЕЗЬБОВОЙ»**  
ТУ 7275-016-52524051-2012

Патрон предназначен для подачи сигналов бедствия и внимания рыбаками и охотниками в дневное и ночное время суток.  
**ООО «А+А»**, Россия,  
300026, г. Тула, пр-т Ленина, 102

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- использовать не по назначению или в условиях, отличных от указанных в инструкции;
- применять при ветре более 5 м/с, ближе 20 м от людей, животных, строений, линий электропередач, легковоспламеняющихся предметов;
- использовать с признаками повреждения (трещины, вмятины), а также с истекшим сроком годности;
- направлять при выстреле пусковое устройство с патроном на людей, животных и строения;
- перекрывать патрон рукой при установке его в пусковое устройство;
- разбирать, бросать в огонь;
- приводить в действие детям;
- продавать и использовать лицам моложе 18 лет;
- хранить пусковое устройство с установленным в него патроном.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Вынуть патрон требуемого цвета из упаковки. Убедиться, что ударный механизм пускового устройства не взведен. Отвернув пусковое устройство от себя, ввинтить патрон с резьбой в отверстие корпуса до упора. Взвести ударный механизм и удерживая прочно пусковое устройство с патроном в вытянутой вверх руке (под углом от 75° до 90°), произвести выстрел, для чего штифт сдвинуть в продольный паз. При выстреле отвернуть лицо в противоположную от пускового устройства сторону. После выстрела освободить пусковое устройство от патрона.