

Паспорт и гарантийный талон

Bowmaster Big Game

Традиционный рекурсивный лук 60 дюймов



Поздравляем вас с покупкой отличного лука от известного производителя. Будьте внимательны, оригинальная продукция Bowmaster всегда имеет пропечатанный логотип на верхнем плече и 3D-логотип на рукоятке. Отсутствие этих знаков говорит о контрафактном происхождении лука и исключает гарантию производителя. Только оригинальные луки Bowmaster прослужат Вам долго.

Общая информация

Лук предназначен для развлекательной или спортивной стрельбы, также подходит для охоты. При эксплуатации лука применяются стрелы, сделанные из алюминиевого сплава, углепластика (карбона) или стеклопластика (фибергласс), подобранные под определенную жесткость. Стрельба из лука другими предметами может привести к поломке или травме стрелка, поэтому категорически запрещена! При хранении лука рекомендуется снимать с него тетиву, иначе лук может потерять пару килограмм усилия натяжения. Также стоит избегать повышенной влажности или температуры, т.к. они могут негативно сказаться на дереве в плечах лука.

Технические характеристики

Длина лука 60 дюймов (фактическая 135-137 см в зависимости от степени накрутки тетивы). Усилие натяжения 40, 50 или 60 фунтов в зависимости от используемых плечей (соответствует 18, 22.5 и 27 кг). Зона поражения лука может достигать 100 метров – учтите это во время стрельбы.

Комплект поставки

1. Рукоятка - 1 шт.
2. Плечи - 2 шт.
3. Полочки металлическая, пластиковая, традиционная - по 1 шт.
4. Тетива - 1 шт.
5. Крепежный винт и замок плечей - 2 шт.
6. Ключ-шестигранник - 1 шт.



Сборка, настройка и регулировка

Сборку лука необходимо проводить в следующем порядке:

- 1) Вставьте замковый механизм плеча в гнездо замка рукояти, нажмите и защелкните замок. Нижнее плечо маркировано записью о длине и усилии лука, оба плеча устанавливаются маркировкой к стрелку.
- 2) Закрепите полочку для стрелы на внутренней части рукоятки лука. Полочка приклеивается так, чтобы сквозное отверстие на рукоятке совпадало с отверстием на полочек (для полочек классических луков). «Ус» полочки должен смотреть по направлению стрельбы (на него будет укладываться стрела при выстреле).
- 3) Наденьте тетиву на лук.

Чтобы надеть тетиву на лук, необходимо одеть ее нижнюю петлю (оно меньше размером) на ушко нижнего плеча и, держа в левой руке верхнюю петлю, а в правой лук за верхнее плечо (ближе к ушку), продеть правую ногу между луком и тетивой. Затем, зафиксировав плечо лука нижним концом к наружной поверхности левого ботинка, а задней поверхностью рукоятки к задней поверхности правого бедра, согнуть его, нажав правой рукой на переднюю поверхность верхнего плеча и надеть на его ушко другую петлю тетивы. Сгибая лук, надо следить, чтобы движение правой руки происходило в рабочей плоскости лука (см. рисунок).

Вы можете уменьшить силу натяжения лука, повернув крепежные болты плеч против часовой стрелки на несколько оборотов (лук должен быть с натянутой тетивой). Нельзя раскручивать крепежные болты после того, как плечо стало выглядывать из кармана рукояти более чем на треть своей толщины.



Меры безопасности

Лук хоть и является средством для отдыха и развлечений, представляет известную опасность для людей при легкомысленном обращении с ним, поэтому соблюдайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. При эксплуатации лука запрещается:

1. Направлять лук в сторону человека или животных;
2. Использовать лук, если вы заметили повреждения;
3. Передавать лук лицам, незнакомым с данной инструкцией;
4. Натягивать и отпускать тетиву без стрелы (холостой выстрел) **запрещено!** Холостой выстрел может повредить лук. Помните о том, что слишком легкие или не корректно установленные стрелы – это практически холостой выстрел. Также запрещается применять вместо стрел различные предметы, не предусмотренные для использования с луком;
5. Лук не допускается давать детям без присмотра старших. Неосторожное или неправильное использование может нанести серьезную травму и стрелку, и окружающим;
6. Чрезмерно долгая стрельба может негативно сказаться на позвоночнике, поэтому после 10-15 выстрелов рекомендуется делать перерыв 2-3 минуты.

Техника стрельбы

1. Возьмите лук левой (если вы левша, то правой) рукой за рукоятку;
2. Вставьте стрелу хвостовиком в тетиву (произойдет легкий щелчок) и положите стрелу на полочку. Стрела, находящаяся на полке, должна быть перпендикулярна тетиве;
3. Возьмитесь крепко за тетиву тремя пальцами свободной руки (хвостовик стрелы должен находиться между указательным и средним пальцем), потяните тетиву на себя;
4. Прицельтесь в направление мишени и расслабьте пальцы руки, удерживающей тетиву - произойдет выстрел.

Уход и техническое обслуживание

При надлежащем уходе и минимальном техническом обслуживании ваш лук всегда будет находиться в идеальном состоянии. Соблюдайте следующие правила для повышения долговечности лука.

1. При хранении лука снимайте тетиву, чтобы не просело усилие натяжения плечей.
2. Лук должен храниться очищенным от пыли и грязи. Для удаления пыли и грязи, используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
3. Не используйте растворители, такие как ацетон, во избежание разрушения лакокрасочного покрытия.
4. Для смазки тетивы регулярно используйте специальный синтетический воск. Регулярная смазка защитит тетиву от быстрого износа (нанесите мазок синтетического воска на тетиву затем аккуратно вотрите воск пальцами или мягким куском кожи).
5. Для обеспечения безопасности стрельбы, необходимо следить за состоянием лука и тетивы, и заметив первые признаки износа обмотки, нужно производить перемотку тетивы или ее замену.
6. Не храните лук в сыром месте или с температурой выше 60 °C.

Рекомендации по стрельбе

1. Использование карбоновых стрел серии Bowmaster Patriot улучшит результативность стрельбы, при этом они из самых недорогих карбоновых стрел на рынке.
2. Чтобы избежать появления мозолей или грубости кожи на пальцах, которыми Вы держите тетиву, нужно использовать напалечник или перчатку для стрельбы.
3. Для защиты руки, держащей рукоять лука, от удара тетивой при выстреле на нее можно одеть защитную крагу.

Гарантия

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания ОДИН ГОД со дня покупки. Гарантия распространяется только на первого владельца и не подлежит передаче.

Гарантийные обязательства не распространяются на тетиву, лакокрасочное покрытие, резьбовые соединения и другие детали, срок службы которых заканчивается в результате естественного износа.

Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. При наличии механических, электротехнических, химических повреждений поверхности компонентов товара или комплектности;
2. Нарушение комплектности или порча комплектности;
3. Нарушения вышеуказанных правил эксплуатации и мер безопасности или порча товара в связи со стихийными бедствиями;
4. Наличие следов самостоятельного ремонта.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации.



Компания Bowmaster выпускает широкий спектр лучно-арбалетных товаров по доступным.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.

Усилие натяжения _____

С условиями гарантии ознакомлен, обязуюсь соблюдать (подпись покупателя) _____