



ООО «ЭСТ-ПРИМ»

База Weaver МЦ 20-01



г. Тула

1. Назначение и порядок установки.

База Weaver МЦ 20-01 предназначена для создания посадочного места Weaver на гладкоствольном ружье МЦ 20-01. Рабочая длина Weaver – 140 мм.

В комплект входит планка, которая крепится к ствольной коробке с помощью 3-х винтов М4.

Для крепления базы 1 на оружии необходимо (рис. 1):

- расположить планку 2 слева на ствольную коробку так, чтобы база Weaver была параллельна оси ствола оружия, разметить и просверлить три отверстия в коробке и нарезать резьбу М4;

- прикрепить планку к ствольной коробке с помощью 3-х винтов, входящих в комплект (в переднее гнездо завернуть винт с цилиндрической головкой 3). Все винты устанавливаются на фиксатор резьбы;

- установить базу на планку до упора (упор – головка переднего винта) и затянуть два стяжных винта 4;

- проверить надежность крепления базы покачиванием.



1 – база Weaver МЦ 20-01; 2 – планка;
3 – винт с цилиндрической головкой; 4 – стяжные винты

Рисунок 1

2. Свидетельство о приемке

База Weaver МЦ 20-01 соответствует требованиям технической документации и признана годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

Адрес изготовителя: ООО "ЭСТ-ПРИМ",
300034, г. Тула, а/я 400.

Тел./факс (4872)-47-64-08,34-70-68.

E-mail: tula-est@tula.net, www.tula-

est.ru

Штамп торгового предприятия _____