


Av Silahları ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
i Mh. Uran Sok. No: 7 34906
y, Pendik - İSTANBUL / TURKEY
(216) 420 5380 (pbx)
(216) 527 8371





Satış sonrası müşteri hizmetleri • T: +90 553 842 11 84

fo@blank-pistol.com
oltran@blank-pistol.com
www.blank-pistol.com
www.voltran.com.tr
www.facebook.com/ekolvoltan
www.instagram.com/ekolvoltan

Satış sonrası müşteri hizmetleri • T: +90 553 842 11 84



PDB



Kalibre
Tam Bo
Genişlik
Yüksek
Boş Ağ

Caliber
' Overall Length
Width
/ Height
g / Unloaded Weight

4,5 - 5,5 - 6,3
1097 mm
45 mm
200 mm
3000 g

UYARILAR!

TÜRKÇE

WARNINGS!

ENGLISH

WARNUNG!

GERMAN

RUSSIAN

GİRİŞ: Ekol havai tüfeğiniz kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik kurallarını okumalı ve anamalısınız.

UYARI: Bu uyarınca değildir. Güvenlik kurallarının ihlali ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Dikkat: Bu ürünün gözetim altında olmadan 18 yaşından küçüklerin kullanımına tavsiye edilir.

GÜVENLİK KURALLARI: Ekol havai tüfeğiniz elinizde olduğunda tüfeğinizin boş olduğunu emin olun. Tüfeği daima emin yönde doğrultun.

Herkimse hıçkırı tüfeğin patlamayıncaya kadar garanti veremez. Bundan dolayı tedbirli olna.

1 Her zaman göz koruması (gözük) kullanın.

2 Her zaman kulaç koruması (kulaklık) kullanın.

3 Havalı tüfek her zaman reşit (18 yaş üstü) insanların gözetiminde kullanmalıdır.

4 Öncelikle düşündürün ve sonra ateşleyin.

5 Tüfeğinizden olsunsa bile hisselerin ve hayvanlara doğrudan指向 etmeyin.

6 Tüfeğinizin elinize alınken parmağınıza tetikten uzak tutun. Ateşlemeye hazır olana kadar parmağınıza tetikte götürmemeyin.

7 Sert ve sapabılık hedeflere, suya ve su içinde atış yapmayın (Resim-6).

8 Havalı tüfek kullanın kişi kesiminde uyarı turucu ve/veya aksiyon alımlımlı.

9 Atış yapın saçmayla (mühümmat) ikinci defa atış yapmayın.

10 Havalı tüfek atışmeye hazır olana kadar doldurmayın.

Havalı tüfeğiniz dolu olunca yüzüne, koşma ve ziplama gibi eylemlerde bulunmayın. Atışmeye hazır olan bir tüfeğin kesimlik arbaci bulundurmayın.

11 Havalı tüfekin saçılmaları çocukların erişemediği bir yerde olmalıdır.

12 Tüfeğin kulanımıza uygun olmalıdır. (Resim-8). Namlu tamamen kapandığında bir kılık sesi duyulacaktır. Güvenli bir hedefe nişan alın ve tüfeğinizin emniyet sistemi emniyyet kapısı konuma getirip atış etmeye hazırlannı. (Resim-9) Tüteji tetik parmağından hıçkırı cekinizi tüfek atış edectir.

TÜFEĞİN BAKIMI, TEMİZLENMESİ VE YAĞLANMASI:

Tüfeğinizin periyodik olarak silah yağılığını. Havalı tüfeğinizin üzerinde kullanılmayın. Yağlanma veya çok tozlu ortamlarda kullanılmaması veya çok nemli ortamlarda kullanılmaması tüfeğinizin yağılmamasını ve gereklidir.

Havalı tüfeğinizin her 250 atışta yağılmamasını öneriliyor.

Bir harbi ve bez parçası yardımıyla namlumun içini her 500 atışta bir temizleme öneriliyor. Tüfeğinizin yağılmaması veya temizlenmeden önce boş ve kurulmasına olumsuz gelecektedir.

Tüfeğinizin namlusunu temiz olduğundan her zaman emin olunuz. Tüfeğiniz iç mekanizmasına su, kum, çamur gibi maddeler girese tüfeğinizin kullanımını ve komple temizlik yapmasını içeri bir tüfek tamircisi götürebilir.

14 Tüfeğinizin tamamen boş olduğundan emin olmadan atış atınımı veya sahnesini etmeyin.

Son bir kontrol yapın. Tüfeğinizin kurunuz ve boş bir alana doğru atış yapın.

GÜVENLİK UYARILARI: Bu havalı tüfek kurulduğunda saçma yıkılıklarla emniyet aplığındaki tetik cekidine ates alacaklardır. Havalı tüfeğinizin kullanımına öncelikle安全性 garantisi veren teknik bilgilerin neler olduğunu öğrenin. Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

kullanımından doğabilecek tüm yaralanma ve hasarlarından tamamen kullanicı sorumlu olacaktır.

EMNİYET SİSTEMİ: Tüfeğinizin emniyet sistemi tetigin önkisimdir. Emniyet Resim-1 ve Resim-2'deki gibi ağızlı kapatılabilir. Emniyet açık durumdayken tetik çekilmek ve tüfek ateş almaz. Emniyet açık yonda (Resim-3) tiflere kapatılır ve atışa hazır durum gelir.

Dikkat: Bu ürünün gözetim altında olmadan 18 yaşından küçüklerin kullanımına tavsiye edilir.

GÜVENLİK KURALLARI: Ekol havai tüfeğiniz elinizde olduğunda tüfeğinizin boş olduğunu emin olun. Tüfeği daima emin yönde doğrultun.

Herkimse hıçkırı tüfeğin patlamayıncaya kadar garanti veremez. Bundan dolayı tedbirli olna.

1 Her zaman göz koruması (gözük) kullanın.

2 Her zaman kulaç koruması (kulaklık) kullanın.

3 Havalı tüfek her zaman reşit (18 yaş üstü) insanların gözetiminde kullanmalıdır.

4 Öncelikle düşündürün ve sonra ateşleyin.

5 Tüfeğinizden olsunsa bile hisselerin ve hayvanlara doğrudan指向 etmeyin.

6 Tüfeğinizin elinize alınken parmağınıza tetikten uzak tutun. Ateşlemeye hazır olana kadar parmağınıza tetikte götürmemeyin.

7 Sert ve sapabılık hedeflere, suya ve su içinde atış yapmayın (Resim-6).

8 Havalı tüfek kullanın kişi kesiminde uyarı turucu ve/veya aksiyon alımlımlı.

9 Atış yapın saçmayla (mühümmat) ikinci defa atış yapmayın.

10 Havalı tüfek atışmeye hazır olana kadar doldurmayın.

Havalı tüfeğiniz dolu olunca yüzüne, koşma ve ziplama gibi eylemlerde bulunmayın. Atışmeye hazır olan bir tüfeğin kesimlik arbaci bulundurmayın.

11 Havalı tüfekin saçılmaları çocukların erişemediği bir yerde olmalıdır.

12 Tüfeğin kulanımıza uygun olmalıdır. (Resim-8). Namlu tamamen kapandığında bir kılık sesi duyulacaktır. Güvenli bir hedefe nişan alın ve tüfeğinizin emniyet sistemi emniyyet kapısı konuma getirip atış etmeye hazırlannı. (Resim-9) Tüteji tetik parmağından hıçkırı cekinizi tüfek atış edectir.

TÜFEĞİN BAKIMI, TEMİZLENMESİ VE YAĞLANMASI:

Tüfeğinizin periyodik olarak silah yağılığını. Havalı tüfeğinizin üzerinde kullanılmayın. Yağlanma veya çok tozlu ortamlarda kullanılmaması veya çok nemli ortamlarda kullanılmaması tüfeğinizin yağılmamasını ve gereklidir.

Havalı tüfeğinizin her 250 atışta yağılmamasını öneriliyor.

Bir harbi ve bez parçası yardımıyla namlumun içini her 500 atışta bir temizleme öneriliyor. Tüfeğinizin yağılmaması veya temizlenmeden önce boş ve kurulmasına olumsuz gelecektedir.

Tüfeğinizin namlusunu temiz olduğundan her zaman emin olunuz. Tüfeğiniz iç mekanizmasına su, kum, çamur gibi maddeler girese tüfeğinizin kullanımını ve komple temizlik yapmasını içeri bir tüfek tamircisi götürebilir.

14 Tüfeğinizin tamamen boş olduğundan emin olmadan atış atınımı veya sahnesini etmeyin.

Son bir kontrol yapın. Tüfeğinizin kurunuz ve boş bir alana doğru atış yapın.

GÜVENLİK UYARILARI: Bu havalı tüfek kurulduğunda saçma yıkılıklarla emniyet aplığındaki tetik cekidine ates alacaklardır. Havalı tüfeğinizin kullanımına öncelikle安全性 garantisi veren teknik bilgilerin neler olduğunu öğrenin. Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

INTRODUCTION: You need to read and understand the following safety rules before using your Ekol Air Rifle.

EMNİYET SİSTEMİ: Tüfeğinizin emniyet sistemi tetigin önkisimdir. Emniyet Resim-1 ve Resim-2'deki gibi ağızlı kapatılabilir. Emniyet açık durumdayken tetik çekilmek ve tüfek ateş almaz. Emniyet açık yonda (Resim-3) tiflere kapatılır ve atışa hazır durum gelir.

Dikkat: Bu ürünün gözetim altında olmadan 18 yaşından küçüklerin kullanımına tavsiye edilir.

GÜVENLİK KURALLARI: Ekol havai tüfeğiniz elinizde olduğunda tüfeğinizin boş olduğunu emin olun. Tüfeği daima emin yönde doğrultun.

Herkimse hıçkırı tüfeğin patlamayıncaya kadar garanti veremez. Bundan dolayı tedbirli olna.

1 Her zaman göz koruması (gözük) kullanın.

2 Her zaman kulaç koruması (kulaklık) kullanın.

3 Havalı tüfek her zaman reşit (18 yaş üstü) insanların gözetiminde kullanmalıdır.

4 Öncelikle düşündürün ve sonra ateşleyin.

5 Tüfeğinizden olsunsa bile hisselerin ve hayvanlara doğrudan指向 etmeyin.

6 Tüfeğinizin elinize alınken parmağınıza tetikten uzak tutun. Ateşlemeye hazır olana kadar parmağınıza tetikte götürmemeyin.

7 Sert ve sapabılık hedeflere, suya ve su içinde atış yapmayın (Resim-6).

8 Havalı tüfek kullanın kişi kesiminde uyarı turucu ve/veya aksiyon alımlımlı.

9 Atış yapın saçmayla (mühümmat) ikinci defa atış yapmayın.

10 Havalı tüfek atışmeye hazır olana kadar doldurmayın.

Havalı tüfeğiniz dolu olunca yüzüne, koşma ve ziplama gibi eylemlerde bulunmayın. Atışmeye hazır olan bir tüfeğin kesimlik arbaci bulundurmayın.

11 Havalı tüfekin saçılmaları çocukların erişemediği bir yerde olmalıdır.

12 Tüfeğin kulanımıza uygun olmalıdır. (Resim-8). Namlu tamamen kapandığında bir kılık sesi duyulacaktır. Güvenli bir hedefe nişan alın ve tüfeğinizin emniyet sistemi emniyyet kapısı konuma getirip atış etmeye hazırlannı. (Resim-9) Tüteji tetik parmağından hıçkırı cekinizi tüfek atış edectir.

TÜFEĞİN BAKIMI, TEMİZLENMESİ VE YAĞLANMASI:

Tüfeğinizin periyodik olarak silah yağılığını. Havalı tüfeğinizin üzerinde kullanılmayın. Yağlanma veya çok tozlu ortamlarda kullanılmaması veya çok nemli ortamlarda kullanılmaması tüfeğinizin yağılmamasını ve gereklidir.

Havalı tüfeğinizin her 250 atışta yağılmamasını öneriliyor.

Bir harbi ve bez parçası yardımıyla namlumun içini her 500 atışta bir temizleme öneriliyor. Tüfeğinizin yağılmaması veya temizlenmeden önce boş ve kurulmasına olumsuz gelecektedir.

Tüfeğinizin namlusunu temiz olduğundan her zaman emin olunuz. Tüfeğiniz iç mekanizmasına su, kum, çamur gibi maddeler girese tüfeğinizin kullanımını ve komple temizlik yapmasını içeri bir tüfek tamircisi götürebilir.

14 Tüfeğinizin tamamen boş olduğundan emin olmadan atış atınımı veya sahnesini etmeyin.

Son bir kontrol yapın. Tüfeğinizin kurunuz ve boş bir alana doğru atış yapın.

GÜVENLİK UYARILARI: Bu havalı tüfek kurulduğunda saçma yıkılıklarla emniyet aplığındaki tetik cekidine ates alacaklardır. Havalı tüfeğinizin kullanımına öncelikle安全性 garantisi veren teknik bilgilerin neler olduğunu öğrenin. Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

Tüfeğinizin temizliğindeki hıçkırı şeyle ilgili olarak emniyet sistemini açın.

WARNING: This is not a toy. Violation of the safety rules can lead to serious injuries.

Dikkat: Bu ürünün gözetim altında olmadan 18 yaşından küçüklerin kullanımına tavsiye edilir.

GÜVENLİK KURALLARI: Ekol havai tüfeğiniz elinizde olduğunda tüfeğinizin boş olduğunu emin olun. Tüfeği daima emin yönde doğrultun.

Herkimse hıçkırı tüfeğin patlamayıncaya kadar garanti veremez. Bundan dolayı tedbirli olna.

1 Her zaman göz koruması (gözük) kullanın.

2 Her zaman kulaç koruması (kulaklık) kullanın.

3 Havalı tüfek her zaman reşit (18 yaş üstü) insanların gözetiminde kullanmalıdır.

4 Öncelikle düşündürün ve sonra ateşleyin.

5 Tüfeğinizden olsunsa bile hisselerin ve hayvanlara doğrudan指向 etmeyin.

6 Tüfeğinizin elinize alınken parmağınıza tetikten uzak tutun. Ateşlemeye hazır olana kadar parmağınıza tetikte götürmemeyin.

7 Sert ve sapabılık hedeflere, suya ve su içinde atış yapmayın (Resim-6).

8 Havalı tüfek kullanın kişi kesiminde uyarı turucu ve/veya aksiyon alımlımlı.

9 Atış yapın saçmayla (mühümmat) ikinci defa atış yapmayın.

10 Havalı tüfek atışmeye hazır olana kadar doldurmayın.

Havalı tüfeğiniz dolu olunca yüzüne, koşma ve ziplama gibi eylemlerde bulunmayın. Atışmeye hazır olan bir tüfeğin kesimlik arbaci bulundurmayın.

11 Havalı tüfekin saçılmaları çocukların erişemediği bir yerde olmalıdır.