

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПОЖАРООПАСНО!

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Применение изделия проводить только в защитной экипировке (баллистические очки, защитные перчатки).

Область применения. Изделия пиротехнические М67, М84 (далее изделия) используется на специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации взрыва осколочной гранаты и условного поражения живой силы противника. Задействование гранаты происходит при броске. Скоба под действие подпружиненного ударника отделяется от корпуса гранаты освобождая ударник. Ударник бьет по капсулю и происходит воспламенение замедлителя. Момент инициации сопровождается негромким хлопком и выделением белого дыма после чего происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе 10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м. Время срабатывания гранты 4+/-1с (1+/-1с для М84А) после инициации.

Применение. Извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие, оно не должно иметь механических повреждений, подтеков, нарушения целостности конструкции. Распрямить концы шплинта, прижать скобу к корпусу гранаты и выдернуть чеку за кольцо. Бросить гранату в намеченное место.

Опасные факторы: акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ – не более 30 м. **КЛАСС ОПАСНОСТИ:** III

Запрещается:

- держать изделие в руках после выдергивания чеки;
- применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопальные перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора;
- брать в руки несработавшую гранату ранее чем через 10 мин;
- использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
- разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями;
- хранить гранаты вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня.

Хранение. Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя. Изделия в транспортной таре при хранении должны быть уложены в штабеля, число ярусов в штабеле – не более 10.

Указания по утилизации. Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

Сведения об изготовителе. Изготовлено в России. Изготовитель – ООО «Страйком». Адрес: г.Москва, ул.Большая Филевская, д.23, корп.1. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

«М67» годен до: 02.2023. «М84» годен до: 03.2022