



ООО «ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

**Конструктивно сходное с оружием
изделие модели «КСЮХА» под патрон
строительно-монтажный калибра 5,6/16
(желтый) с излучателем-целеуказателем.**

П А С П О Р Т

КСЮХА-КСОИ

2026

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕЛЯХ САМООБОРОНЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПУГАТЬ ЛЮДЕЙ, НАВОДИТЬ ИЗДЕЛИЕ НА ЧЕЛОВЕКА, С ОСОБЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗДЕЛИЕМ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЛЮДЕЙ СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВАС ОРУЖИЯ И СПЕЦСРЕДСТВ НИКОГДА НЕ НАВОДИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ИНКАССАТОРОВ, ВООРУЖЕННЫХ ОХРАННИКОВ И Т.Д.

В паспорте содержится описание устройства изделия, принцип работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ОРУЖИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЛЕГКОМЫСЛЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.

Некоторые конструктивные изменения изделия могут быть в паспорте не отражены, так как изделие постоянно совершенствуется.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство изделия. Необходимо обратить особое внимание на указание мер безопасности.

1.2 Для имитации стрельбы из изделия применяются патроны строительно-монтажные калибра 5,6/16 (желтые).

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ В ИЗДЕЛИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И БОЕВЫЕ ПАТРОНЫ.

1.3 Во избежание поломки затвора запрещается без надобности производить холостые спуски.

1.4 Для ввода изделия в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить изделие, принадлежность и инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании изделия.

1.5 Если изделие законсервировано с помощью ингибированной бумаги, то после расконсервации изделия, ингибированную бумагу уничтожить методом сжигания и (или) захоронения отходов на свалках.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем предназначено для стрельбы по мишени-приемнику и отработки навыков тактических элементов. Изделие может использоваться в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 30°C.



Рисунок 1 – Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Используемый патрон	строительно-монтажный патрон 5,6х16 (желтый)
Вместимость магазина, шт. патронов	10
Масса изделия (без магазина, принадлежностей, ремня), кг, не более	2,7
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина	730
Длина со сложенным прикладом	490
Длина ствола	200

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем, шт	1
Магазин, шт	1
Упаковка, шт	1
Паспорт КСЮХА-КСОИ, шт	1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем, состоит из имитатора ствола, имитатора затвора, имитатора ствольной коробки, ударно-спускового механизма, приклада, магазина и излучателя-целеуказателя, закрепленного на переднем срезе имитатора ствола. Автоматическая перезарядка изделия осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, по принципу свободного затвора. Запирание затвора не производится. Ударно-спусковой механизм обеспечивает производство имитации стрельбы в одиночном режиме.

Принцип работы изделия заключается в следующем:

Первый взвод осуществляется стрелком путем перемещения затвора в крайнее заднее положение и последующего резкого отпускания. При отпускании затвор под действием возвратной пружины, энергично движется вперед. Патрон из магазина досылается в патронник, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. Изделие готово к выстрелу. При нажатии на спусковой крючок курок под действием боевой пружины интенсивно ударяет по ударнику, который накалывает монтажный патрон кольцевого воспламенения, чем воспламеняет пороховой заряд монтажного патрона. Пороховые газы устремляются через лабиринт имитатора ствола и с громким хлопком и вспышкой выходят из имитатора ствола. Происходит имитация выстрела.

Активация излучателя-целеуказателя происходит в момент выстрела за счет воздействия вибрации отдачи.

При отдаче свободный затвор движется назад, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки, имитация затвора доходит до крайнего заднего положения и под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. При повторном нажатии на спусковой крючок цикл повторяется.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! Конструкция изделия обеспечивает безопасность функционирования при использовании для имитации стрельбы строительно-монтажных патронов 5,6х16 (желтого цвета).

ВНИМАНИЕ! По скольку строительный патрон имеет фланец, то перекося при подаче патронов может происходить уже в самом магазине. Поэтому, при снаряжении магазина проследите, чтобы фланцы патронов в нем располагались в шахматном порядке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ И САМОСНАРЯЖЕННЫХ ПАТРОНОВ.

Для обеспечения безопасности в обращении с изделием необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- всегда относиться к изделию как к заряженному;
- никогда не направлять изделие на человека или домашних животных;
- не опираться на изделие;
- взяв конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажного калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для этого отсоединить магазин, отвести назад затвор и осмотреть магазин и патронник;
- перед заряджением изделия обязательно осмотреть патронник, в нем не должно быть посторонних предметов;
- не открывать имитацию затвора после осечки до истечения 5 секунд из-за опасности затяжного выстрела;
- всегда держать изделие на включенном предохранителе во избежание случайного выстрела;
- не стрелять в помещениях во избежание травм органов слуха и зрения;
- разрядить изделие при нахождении в местах, не предназначенных для стрельбы, а также перед посадкой в транспортное средство;

- хранить изделие и патроны отдельно друг от друга в местах, недоступных для детей и посторонних.

- не применять для стрельбы патроны непромышленного изготовления, во избежание разрушения изделия и травмы стреляющего.

При получении задержки необходимо произвести следующие действия:

- отделить магазин;
- удалить патрон и (или) гильзу из ствольной коробки и ствола;
- отвести назад имитацию затвора и осмотреть патронник;
- удалить из патронника посторонние предметы;
- произвести неполную разборку изделия и осмотреть детали и сборочные единицы;
- собрать изделие и проверить взаимодействие деталей и сборочных единиц без применения патронов (разрешается применение макетов патронов);
- проверить работу изделия при имитации стрельбы, соблюдая правила эксплуатации.

Предупреждение! Использование изделия в общественных местах, а также в вечернее и ночное время может нарушать права других граждан. Попытка внесения в конструкцию изделия изменений с целью восстановления его поражающих свойств - преследуется по закону.

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1. Подготовка изделия к работе. При подготовке изделия к работе необходимо:

- протереть патронник насухо при наличии там смазки и порохового нагара;
- проверить затяжку винта антабки, и при необходимости затянуть;
- провести смазку трущихся поверхностей изделия и магазина.

Изделие готово к работе.

7.2. Порядок работы.

7.2.1 Включение и выключение предохранителя

7.2.1.1 Включить предохранитель — движением вверх перевести переводчик огня в крайнее верхнее положение. Имитация затвора и УСМ заблокирован.

7.2.1.2 Выключить предохранитель — движением вниз перевести переводчик огня в крайнее нижнее положение. Имитация затвор и УСМ разблокирован.

7.2.2 Порядок зарядания и имитации стрельбы:

- нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от изделия;
- снарядить магазин патронами: ввести патроны поочередно под закрывки магазина, продвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина;
- присоединить снаряженный магазин к изделию;
- выключить предохранитель;
- отвести имитацию затвор назад до упора и резко отпустить.
- имитация затвора под действием возвратной пружины вернется в переднее положение.
- направить конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажного калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем в безопасную сторону, нажать на спусковой крючок, произойдет имитация выстрела.

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить и снова нажать на спусковой крючок. Цикл может повторяться до полного израсходования патронов в магазине изделия. Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части останутся в переднем положении. Снять магазин. Снарядить магазин патронами, присоединить к изделию. Имитацию затвора оттянуть назад до упора и резко отпустить. Изделие заряжено и готово к стрельбе.

7.2.3 Порядок разряжания изделия:

- включить предохранитель;
- отделить магазин;
- выключить предохранитель;
- отвести имитацию затвора назад (при этом произойдет извлечение патрона из патронника), осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона;
- отпустить имитацию затвора и нажать на спусковой крючок;
- включить предохранитель;
- освободить магазин от патронов.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1. Техническое обслуживание при эксплуатации.

8.1.1 Неполная разборка

Неполную разборку производят для осмотра изделия, чистки и смазки после стрельбы.

Порядок неполной разборки:

- убедиться в том, что изделие не заряжено. Для этого отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку имитатора затвора назад, осмотреть патронник. Убедившись, что патрона в патроннике нет, отпустить имитатор затвора;
- поднять крышку ствольной коробки, для чего необходимо нажать на кнопку в задней ее части и взявшись за крышку свободной рукой поднять ее вверх.
- снять возвратную пружину путем выведения ее из зацепления в задней части изделия;
- извлечь имитатор затвора из ствольной коробки, для чего нужно отвести имитатор затвора назад до отказа и движением вверх и назад снять имитатор затвора;

8.1.2. Чистка и смазка.

Чистку производить не позднее шести часов после стрельбы.

В случае невозможности чистки необходимо лабиринт имитации ствола с патронником, и при первой возможности, но не позднее одних суток произвести чистку.

Зимой чистка производится в закрытом помещении с температурой воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ после того, как изделие нагреется до температуры помещения.

Для лабиринта имитации ствола и патронника применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц.

Чистка производится в следующей последовательности:

- 1) Залить в лабиринт имитации ствола и патронник специальное жидкое средство для чистки стволов, либо при его отсутствии, масло РЖ, ВО или КРМ.
- 2) Протереть патронник насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом. Лабиринт ствола продуть сжатым воздухом.
- 3) Повторить процесс смазки, продувки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром патронника).
- 4) После чистки смазать лабиринт имитации ствола и патронник чистым маслом РЖ, ВО или КРМ.

Для обеспечения нормальной работы изделия необходимо:

- своевременно удалять нагар из имитации ствольной коробки изделия;
- периодически удалять нагар с поверхности подавателя и из внутренней полости корпуса магазина с последующим нанесением тонкого слоя смазки на трущиеся поверхности деталей магазина.

Смазку производить маслом в зависимости от температурных условий. Недопустимо загустение смазки на подвижных деталях изделия.

8.2. Техническое обслуживание при хранении.

Для сохранения изделия в работоспособном состоянии оно должно быть всегда вычищено и смазано тонким слоем оружейного масла.

Хранить изделие следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей. Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть стущен.

9. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Уважаемый владелец изделия!

Изготовитель гарантирует качество и безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации установлен 12 месяцев со дня продажи при наработке, не превышающей 500 выстрелов.

Срок хранения изделия в упаковке изготовителя без переконсервации не более 12 месяцев.

При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Требования потребителя при обнаружении недостатков в изделии, выявленных в течение гарантийных сроков, удовлетворяются изготовителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Естественный износ защитных покрытий деталей изделия в процессе эксплуатации не является дефектом. Изделие не подлежит капитальному ремонту.

9. КОНСЕРВАЦИЯ.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись
	Законсервировано	12 месяцев	упаковщик

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительно-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем заводской номер _____ упакован на ООО «ИОЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

упаковщик _____ дата _____
должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Конструктивно сходное с оружием изделие модели «КСЮХА» под патрон строительного-монтажный калибра 5,6/16 (желтый) с излучателем-целеуказателем,

заводской номер 260072 изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

data

07.00 2026

07.09.2026



13. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Изделие сертифицировано в системе сертификации ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АЯ09.В.04342/26



Срок действия с 28.07.2026 по 27.07.2031

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ И ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Продано « _____ » _____ 20__ г. (штамп организации, продавшей изделие)

Продавец _____

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Претензии, замечания и предложения направляйте по адресу:

000 «Ижевский оружейный завод», Россия, 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, 87, лит. Р.

16. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.